De 5-seconden tent opzetten

Kubusmodel · één persoon

1 **STAP 1**



Haal de tent uit de draagtas.

2 **STAP 2**



Rol de tent helemaal uit en zoek de ingang.

3 **STAP 3**



Pak met één hand de bovenkant van de ingang (rits) en met de andere hand de scharnierplaat van het dak aan de onderkant. Til de tent in één vloeiende beweging over u heen en duw het dakframe naar buiten.

4 **STAP 4**



Houd het dakframe vast en duw de zijwanden één voor één helemaal naar buiten.

5 **STAP 5**



Zet zo nodig uw voet op de bandjes onder aan de zijwanden. Zo blijft de zijwand op zijn plaats terwijl u de tent openzet.

6 **STAP 6**



Leg de opspatranden plat rond de tent, zodat regenwater goed kan weglopen.

Afbreken

1. Houd het dak met één hand vast aan één stok.
2. Trek met de andere hand de wanden één voor één naar binnen.
3. Trek het dak omlaag terwijl u achteruit de tent uit loopt.
4. Rol de tent op en zet hem vast.
5. Trek de tas over de tent.
6. Draai hem om en sluit de rits.

Let op

Let er bij het opzetten en afbreken op dat handen en vingers niet bekneld raken tussen scharnieren, scharnierplaten, stokken en andere bewegende delen van het frame.

Tent World Unlimited

De Factorij 9, 1689 AK Zwaag · +31 (0)229 56 21 28 · info@tentworld.com · tentworld.nl

Gemaakt in ons eigen atelier in Nederland

Versie november 2026.